

Ausbau der Mittelkonsole beim NB

Problem: aus den unterschiedlichsten Gründen ist es immer wieder mal erforderlich die Mittelkonsole auszubauen. Dabei geht man wie folgt vor:

1.)



Schaltknauf entfernen

2.)



Evtl. vorhandene Abdeckkappen vorsichtig abheben und die 2 Schrauben, je eine rechts und links der Mittelkonsole rausdrehen.

3.)



Bei einigen MX`sen befindet sich **unter** dem Aschenbechereinsatz eine Schraube, diese ebenfalls entfernen.

4.)



Die 2 Schrauben im Konsolenboden entfernen und danach vorsichtig Tankfern- und Kofferraumentriegelungshebel ausfädeln. Nun kann man die Konsole anheben, aber

VORSICHT: unter den Schaltern für die Fensterheber befindet sich die Schalteinheit dafür. Diese ist eingeklickt und ggf. auch noch mit Klebeband fixiert. Die Steckerverbindung vorsichtig abziehen.

5.)



Nun die Konsole hinten anheben und vorne (**siehe Pfeile**) mit sanfter Gewalt aus dem oberen Teil herausziehen. Das ist zwar etwas widerspenstig, geht aber ohne weiteres.

© Copyright Maggie 11/ 2011